

A VETÉS KÉPESSÉGNÖVELEŐ ESZKÖZEI



KITE

Tartalomjegyzék

<i>A vetés során az optimális magágy kialakításának kulcsa a sávtisztító</i>	<i>4</i>
Rövid karos sávtisztító	4
Hosszú karos sávtisztító	4
Hullámos tárcsák	4
<i>Műtrágya-kijuttatás vetéssel egy menetben.....</i>	<i>5</i>
Precision Planting Conceal®	5
Zárókerekek elé szerelt injektálótárcsák.....	5
Vetőkocsira szerelhető dupla tárcsás injektáló.....	5
<i>A magárok zárása – zárókerekek</i>	<i>6</i>
Precision Planting Furrow Force™ pneumatikus zárókerékrendszer	6
Twister tüskés zárókerék	7
Lándzsás acélkerék	7
Barázdazáró lánc.....	7



A VETÉS SORÁN AZ OPTIMÁLIS MAGÁGY KIALAKÍTÁSÁNAK KULCSA A SÁVTISZTÍTÓ

A sávtisztítót a nyitótárcsa elé szereljük. Funkciója, hogy a szármaradványoktól és a rögöktől megtisztítja a vetési sávot, száraz talajállapot esetén, eltávolítja a felső talajréteget, így az ideális vetési mélységet megtartva a mag nedves magárokba kerül. További előnye, hogy hullámos tárcsával kiegészítve csökkenthető a menetszám, ez a talajnedvesség megőrzését és költségek csökkenését eredményezi.

Csapszeg segítségével szerszám nélkül beállíthatjuk a munkamélységét, úszó fokozatban használva a sávtisztító felfelé kitérhet nagyobb akadályok esetén. Megfelelő súlya biztosítja a tiszta vetési sáv kialakítását.



RÖVID KAROS SÁVTISZTÍTÓ



A rövid karos sávtisztító Väderstad Tempo vetőgépekre is szerelhető.

HOSSZÚ KAROS SÁVTISZTÍTÓ



Hosszú karos sávtisztító, hullámos tárcsával szerelve.

HULLÁMOS TÁRCSÁK

A hullámos tárcsa finom elmunkálást végez a vetőcsorosozlya előtt közvetlenül, és ott magágyminőségű talajt alakít ki. Beállításánál fontos, hogy a munkamélység a vetési mélység felett legyen, így tudják a nyitótárcsák létrehozni a stabil falú magárkot. A hullámos tárcsa kiválasztásánál lehetőségünk van a körülményeknek, talajtípusnak megfelelő tárcsa kiválasztására.



MŰTRÁGYA-KIJUTTATÁS VETÉSSEL EGY MENETBEN

PRECISION PLANTING CONCEAL®



Segítségével a legegyszerűbben lehet kiépíteni John Deere vetőgépeken a folyékonyműtrágya-kijuttató egységet. Nincs szükség plusz vázra. Az osztott mélységátároló kerék elemei között elhelyezett műtrágya-csoroszlya pontosan oda teszi a folyékony nitrogén-műtrágyát, ahol szükség van rá. Alkalmazásával minden a helyére kerül: starterműtrágya a mag mellé, a folyékony nitrogénműtrágya a sor mellé.

VETŐKOCSIRA SZERELHETŐ DUPLA TÁRCSÁS INJEKTÁLÓ



Szilárd vagy folyékony műtrágya kijuttatására alkalmas kéttárcsás injektáló, amely kombinálható sávtisztítóval. Elérhető jobbos és balos kivitelben egyaránt.

ZÁRÓKEREKELÉ SZERELT INJEKTÁLÓTÁRCSÁK



A zárókerékek elé szerelt injektálótárcsák segítségével folyékony műtrágyát tudunk kijuttatni, akár a magárok mellé mindkét oldalon 5 vagy 7,6 cm távolságra. Könnyen felszerelhető.

A MAGÁROK ZÁRÁSA – ZÁRÓKEREKEK

Minden erőfeszítés, amit a vetőgépünk beállítására fordítunk, a vetés során kijuttatott inputok, vetőmag, műtrágya, növényvédő szerek mit sem érnek, ha a folyamat végén nyitva marad a magárok. A magárok zárása a vetés egyik fontos része, és a jelenlegi szélsőséges időjárási körülmények megmutatták, hogy számszerűsíteni lehet a terméskiesést, ha ezt nem tudjuk megfelelő minőségben elvégezni. A megfelelő tömörítőrendszer használata és helyes beállítása a csírázáshoz szükséges optimális feltételek teljesülését biztosítja.

1. Nincs nyitott magárok és nincs a talajban légbuborék a mag körül.
2. Kellően tömör, mégis laza magágy.
3. Megfelelő vízháztartás a talajban. A megfelelő sorzárás biztosítja az optimális talajtömörödöttséget, ezáltal a megfelelő vízháztartást és hőmérsékletet; elősegíti az egységes, egyenletes kelést.

PRECISION PLANTING FURROW FORCE™ PNEUMATIKUS ZÁRÓKERÉKRENDSZER



A DeltaForce® aktív vezérlésű hidraulikus talajnyomásrendszerrel kiegészítve még a legszélsőségesebb talajokkal is megbírkózik.

Kétfélcso munkafolyamatban zárja a magárkot: az első szakaszban a csipkézett, döntött tárcsák betörik a magágy falát, megelőzve a légbuborékokat; a második szakaszban pedig a gumikerekek betömörítik, zárják a magárkot, megőrizve így a talajban a nedvességet. Ennek a két zárási szakasznak köszönhetően a csírázás egyenletessége biztosított, elkerülhetjük a mag körül a légbuborékokat, a túltömörödött talajt. A rendszer elérhető manuális vagy automata szabályozással.

Elérhető Väderstad, Kuhn, Horsch és Monosem vetőgépekre is.

TWISTER TÜSKÉS ZÁRÓKERÉK



Nedves (de nem sáros) körülmények között ajánljuk. A tüskék segítségével megszünteti a tömör magárokfalat, elősegítve ezzel a magárok precízebb lezárását. Használható párban vagy az egyik oldalon a hagyományos zárókerékkel együtt.

Elérhető Väderstad Tempo vetőgépre is.

BARÁZDAZÁRÓ LÁNC



Behúzza a tömörítőkerekek által hagyott nyomokat, ezzel elősegíti az egyenletesebb kelést, és megszünteti a káros felszíni tömörítést.

LÁNDZSÁS ACÉLKERÉK



Normál (felül száraz, alul nedves) és a normáltól szárazabb talajállapot mellett ajánljuk. A fémből készült zárókerékek tüskéi beroppantják a tömör, kemény magárokfalat. Segítik a magárok optimális visszazárását, a talaj gyorsabb melegedését, a légbuborékok megszüntetését a talajban a mag körül, ezáltal létrehozva a megfelelő mag-talaj kapcsolatot.



Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont
Cseke András alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-369-59-27
Németh András alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 70-931-89-89
Hegyfalui Alközpont
Guba Kálmán alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-677-99-20
Tuboly János alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-967-00-41
Zalaszentbalázi Alközpont
Papp Zoltán alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-535-13-51
Herceghalmi Alközpont
Popovics Mihály alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-488-75-05

Dél-dunántúli Régió

Kaposvári Alközpont
Csádi György alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-336-41-34
György-Dávid Valentin alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-571-21-36
Kovács Zsolt alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 70-370-11-39
Sárbogárdi Alközpont
Jankó Tamás alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-572-15-39
Szekszárdi Alközpont
Tóth Gábor alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-300-22-59
Pellérdi Alközpont
Szilágyi Illés alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

Telekgerendási Alközpont
Bula Gergő Sándor alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-447-83-97
Vajgely György alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 20-374-16-73
Hódmezővásárhelyi Alközpont
Berta Attila alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-967-00-08
Sós Miklós alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-349-37-24
Rácz Attila alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 20-452-56-95
Kecskeméti Alközpont
Keresztes Gergő alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 70-370-11-67
Bajai Alközpont
Zatykó Péter alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

Nagykállói Alközpont
Éles Jenő alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-967-00-50
Málik Attila alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-326-46-01
Nádudvari Alközpont
Baráth Tibor alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-265-14-97
Ludman Balázs alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-370-11-34
Nagy Róbert alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-572-08-96
Felsőzsolcai Alközpont
Takács László alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-915-33-37

Közép-magyarországi Régió

Aszódai Alközpont
Bálint Balázs alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-419-08-98
Dabasi Alközpont
Gazi Ákos alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 70-931-89-82
Mezőtúri Alközpont
Molnár László alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-677-99-18
Szászbereki Alközpont
Vida Roland Viktor alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 20-427-30-83
Füzesabonyi Alközpont
Robotka Norbert alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 20-233-66-01



www.kite.hu



A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2024 © KITE Zrt.